



## IMMÉDIATEMENT

- **Sortir** du local contaminé, aller à l'air libre.
- **Pour secourir, porter** un appareil respiratoire autonome ou, à défaut, un masque complet à cartouche adapté (type ABEK EN 14387).
- **Ouvrir les fenêtres** et mettre la sorbonne à son débit maximal.
- **Consulter un médecin en urgence** même en l'absence de symptômes (nom du produit, n° CAS, FDS).
- **En cas d'inhalation massive**, appeler :
  - SAMU (15 ou 112),
  - Pompiers (18),
  - Par SMS pour les sourds et malentendants (114).

## DANS TOUS LES CAS

- Faire une déclaration d'**accident du travail** (certificat médical nécessaire).
- Avertir l'**assistant de prévention** et consigner l'accident dans le **registre santé et sécurité**.
- Notifier l'incident ou l'accident au **conseiller de prévention**.
- Informer le **médecin du travail**.

## PRÉVENTION

- **Manipuler** impérativement les gaz et toxiques volatils sous **sorbonne**.
- **Porter des lunettes de protection** à coques latérales, des gants adaptés et une blouse fermée.
- **Porter un masque FFP3**, utiliser des balances capotées pour la pesée des poudres fines, hors des mouvements d'air et à l'écart des passages.
- **Disposer d'un masque facial à cartouche(s)** adaptée(s) et en bon état pour la manipulation des gaz et produits volatils très toxiques.