

Mode Filtrage

Navigateur :
Pour faire défiler les
lignes de l'écran
dynamique et
valider un choix


**Touches
fonction
programmables**

**Écran
à affichage
dynamique**

Vert clignotant :
arrivée d'un appel
interne

Orange :
appel externe

**Votre téléphone
Profil
Manager
Notice simplifiée**



Besoin d'en savoir plus alors connectez-
vous sur : <https://si-pratique.inserm.fr>

Votre configuration



Arrivées de vos lignes personnelles : un appui pour prendre, un autre pour mettre en attente.



Activer/Désactiver



Appel direct de son assistante (☎ = en ligne)



Rediriger un appel en sonnerie sur son poste vers l'assistante



Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale personnelle.



Ligne privée non filtrée

Besoin d'en savoir plus alors connectez-vous sur :
<https://si-pratique.inserm.fr>

Activer/Désactiver le filtrage

Appuyez sur la touche filtrage pour renvoyer vos appels puis appuyez sur la touche « Assistante » de votre choix (si plusieurs).



Cette assistante reçoit vos appels.

- L'icône en face de la touche vous indique que le filtrage est activé. Pour le désactiver, appuyez à nouveau sur cette touche.

Ligne Privée

Cette ligne n'est pas publiée dans l'annuaire de l'Inserm. Elle permet de vous joindre sans être filtré(e) par les personnes à qui vous avez communiqué ce numéro.

Pour appeler une ligne privée, appuyez sur cette touche et composez votre numéro

Transférer un appel vers une assistante

Allez sur votre page « Perso » en appuyant sur cette touche située juste sous l'écran.

- Disponible = aucune icône activée devant la touche assistante

Appelez-la en appuyant sur la touche d'appel direct.




L'assistante décroche, appuyez sur la touche « **Transfert** » en bas à droite de l'écran.



Refuser un appel

Le filtrage n'est pas activé et vous ne souhaitez pas traiter l'appel qui se présente.

Pour accéder à cette fonction pendant la présentation de l'appel appuyez sur la touche 

Appuyez sur « **RVim>Assist** », puis, si plusieurs, sur la touche « **Assistante** »



Les touches programmées avec un carré devant la fonction:
1 appui active la fonction
1 deuxième la désactive
 Fonction non activée Fonction activée

