


Description des fonctions de votre poste



**Votre téléphone
IP 4018**
Notice simplifiée



Besoin d'en savoir plus alors connectez-vous sur : <https://si-pratique.inserm.fr>

Vos choix sur l'afficheur



Faites défiler les propositions sur l'écran à l'aide des touches de navigation
Validez la proposition de votre choix vous fait accéder aux rubriques du menu suivant

Menu au premier niveau

Personnaliser son poste	Réglages
Verrouiller/déverrouiller son poste	Verrou
Faire suivre ses appels	Renvoi
Consulter le journal de ses appels	Événements
Consulter son numéro de poste	Qui suis-je

Appeler

Décrochez et composez le numéro

A l'extérieur : Composez le 0 devant le numéro.

En interne : Les 5 chiffres du numéro du poste de votre correspondant

En mains libres

Composez directement le numéro sans décrocher ou en cours d'appel, appuyez brièvement sur :



Rappeler automatiquement un correspondant interne déjà « en conversation » ou qui ne répond pas. Tapez :



Appeler un second correspondant

Composez directement le numéro. Votre premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Le second décroche : son nom ou son numéro s'affiche



Passer de l'un à l'autre

Tapez le 1 ou utilisez alternativement les touches de fonction Ligne 1 et Ligne 2,
Pour revenir définitivement avec le premier : sélectionnez la fonction **Fin d'appel** sur l'afficheur avec le navigateur et validez avec **OK**



Transférer un appel

Après avoir joint votre 2ème correspondant, cherchez la fonction avec la touche de navigation.
Annoncez le transfert puis validez avec la touche **OK**



Choisir sa sonnerie

Sur l'afficheur, choisissez successivement avec le navigateur et la touche **OK**



Programmer votre répertoire personnel




Avec le navigateur, sélectionnez :



Validez avec la touche **OK**



Dans le menu réglage, choisissez et validez



Puis choisissez et validez

Composez votre mot de passe et sur le pavé numérique, appuyez ensuite sur la touche que vous souhaitez programmer

Validez avec la touche **OK**

Composez le numéro d'appel que vous souhaitez mémoriser à l'emplacement de la touche. S'il s'agit d'un numéro extérieur, saisissez le 0 avant le numéro. Puis **OK** pour valider

Si cette touche est déjà programmée, vous pouvez choisir entre Modifier ou Effacer avec le navigateur puis **OK**



Pour appeler un numéro du répertoire :

Appuyez sur la touche répertoire puis sur la touche correspondant au numéro mémorisé de votre choix